salton®

bouilloire électrique sans fil

1,7 litre/pinte

Mode d’emploi

Modéle JK1282

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. **NE PAS** toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Afin de vous protéger contre tous risques électriques **NE PAS** immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
5. Débrancher de la prise murale quand l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
6. **NE PAS** faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé ou après que l'appareil ait été endommagé. Retourner l'appareil à Salton pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir la section « Garantie ».
7. L'utilisation d'accessoires non suggérés par Salton peut causer des incendies, secousses électriques ou blessures.
8. **NE PAS** utiliser cet appareil à l'extérieur.
9. **NE PAS** laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
10. **NE PAS** placer cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
11. Toujours brancher le cordon dans l'appareil d'abord et ensuite dans la prise murale. Avant de débrancher l'appareil, mettre le bouton de contrôle à la position « OFF » puis retirer le cordon de la prise murale.
12. **NE PAS** utiliser l'appareil à d'autre fin que celle pour laquelle il a été conçu.
13. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonction.
14. Un appareil contenant des liquides chauds doit être transporté avec beaucoup de précaution.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE À LA TERRE

Pour réduire les risques de secousses électriques, cet appareil est muni d'une fiche à la terre (2 branches et une tige). Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise de courant, consulter un électricien compétent. Ne pas modifier la fiche en aucune façon ou ne pas utiliser un adaptateur.

AVANT LE PREMIER USAGE

1. Lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour y référer à l'occasion.
2. Enlever tout matériel d'emballage.
3. L'eau bouillie pour la première fois devrait être jetée.

MODE D'EMPLOI

1. Le filtre a déjà été installé dans la bouilloire. S'il a été enlevé, installer le filtre avant d'utiliser la bouilloire. Voir la section « Nettoyage et entretien ».
   - **NE PAS** utiliser la bouilloire sans son filtre : l'eau pourrait s'en échapper pendant l'ébullition.
   - **NE JAMAIS RETIRER LE FILTRE LORSQUE LA BOUILLOIRE EST CHAUDE.**
2. Remplir la bouilloire d'eau jusqu'à un niveau situé entre le minimum et le maximum, tel qu'indiqué.
   NE PAS remplir la bouilloire lorsqu'elle se trouve sur son socle électrique.
   NE PAS utiliser la bouilloire à d'autres fins que celle de bouillir l'eau.
   Tout autre liquide pourrait contaminer l'intérieur de la bouilloire.
   NE PAS remplir au-delà du niveau « MAX »; l'eau pourrait éclabousser durant l'ébullition.
3. Placer la bouilloire sur son socle en s'assurant qu'elle soit bien installée.
4. Brancher le cordon du socle dans une prise murale de 120V AC.
   N.B. : Ne jamais brancher le cordon du socle lorsque la bouilloire est vide.
5. Faire basculer l'interrupteur à la position « On ». Le voyant lumineux s'allume, indiquant que la bouilloire fonctionne. Une fois l'eau bouillie, l'interrupteur bascule automatiquement à la position « 0ff » et le voyant lumineux s'éteint.
6. Pour faire bouillir de l'eau à nouveau, laisser refroidir de 15 à 20 secondes et ensuite faire basculer l'interrupteur à la position « On ». Si l'interrupteur ne reste pas en position « On », c'est que l'eau est assez chaude et n'a pas besoin d'être re-bouillie.

7. Débrancher le cordon de la prise murale avant d'enlever la bouilloire du socle. Saisir la bouilloire par sa poignée seulement. Sa surface et son couvercle seront très chauds.
8. Après usage, retourner la bouilloire sur son socle ou la déposer sur une surface résistante à la chaleur.
9. Si, par mégarde, la bouilloire est mise en marche lorsqu'elle est vide, le thermostat l'arrête automatiquement pour permettre à la bouilloire de refroidir puis la remet en marche. Dans une telle situation, débrancher le cordon et laisser la bouilloire refroidir avant de la remplir à nouveau.
10. Il est préférable que le cordon soit débranché de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé. **NE PAS** tenter de brancher tout autre appareil au socle ou de modifier, d'aucune façon, la fiche.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débrancher le cordon de la prise murale. Vider la bouilloire et la laisser refroidir avant de la nettoyer.
2. Au besoin, retirer et nettoyer le filtre Aquascreen® en le rinçant sous l'eau courante. Retirer le filtre en le tenant fermement entre le pouce et l'index et en le tirant légèrement soit de la droite ou de la gauche.
3. Dans des circonstances normales, un dépôt calcaire peut se former à l'intérieur de la bouilloire et causer une décoloration. Le dépôt calcaire qui s'est accumulé à l'intérieur de la bouilloire peut être enlevé en faisant bouillir d'égales parties de vinaigre blanc et d'eau (500 ml / 2 tasses chacun, de préférence). Une fois le mélange bouilli, le laisser refroidir quelques heures ou durant la nuit. Vider la bouilloire et la remplir d'eau fraîche jusqu'au niveau « MAX ». Amener l'eau au point d'ébullition et la jeter. Pour un dépôt calcaire plus tenace, répéter le procédé.
   N.B. : Cette accumulation peut être retardée en jetant la vieille eau et en remplissant à nouveau avant chaque usage.
4. **NE PAS** UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS
5. **NE PAS** LAISSER D'EAU S'INFILTRER DANS LE SOCLE
6. **NE PAS** IMMERGER LA BOUILLOIRE OU SON SOCLE DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

La longueur du cordon de l'appareil a été pensée en vue de réduire les risques d'enchevêtrement du cordon ou de chutes causées par ce dernier. Lorsque le cordon n'est pas assez long, on peut utiliser, en respectant les consignes de sécurité qui s'imposent, une rallonge de la même intensité ou plus élevée que l'appareil. S'il s'agit d'un appareil avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir. Un enfant pourrait le tirer ou trébucher en s'y accrochant.

GARANTIE LIMITEE

Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, dans sa composition et sa fabrication, pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Durant cette période, le produit défectueux sera réparé ou remplacé, à la discrétion du détaillant et/ou de Salton Canada. Cette garantie s'applique aux usages normaux et ne s'applique pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d'une modification faite au produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé.

Un produit défectueux devrait être retourné au point d'achat, selon les modalités du détaillant et sa politique de retour et d'échange*. Si, pour quelque raison que ce soit, le détaillant ne peut remplacer le produit défectueux en vertu de la garantie, veuillez visiter notre site web « www.salton.com » afin de localiser le centre de service le plus près. Vous pouvez communiquer avec nous par courrier, courriel, télécopie ou téléphone, aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Pour obtenir un service rapide, veuillez bien emballer le produit et nous le retourner en service prépayé. Veuillez soumettre la preuve d'achat originale ainsi qu'une description de la défectuosité et votre adresse et code postal.

Pour des réparations non couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

SALTON CANADA
Service à la Clientèle
81A Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
Québec, Canada H9B 2J5
Site Web : www.salton.com
Courriel : service@salton.com
Télécopie : 514-685-8300
Téléphone : 514-685-3660 Ext. 226

* Les politiques de retour et d'échange de chaque détaillant varient et peuvent être différentes de la politique de Salton Canada, laquelle est une garantie de 1 an.